

AJUSTE GEOGRÁFICO

Este instrumento necesita que se ajuste su zona geográfica donde va a ser utilizado.

La primera vez que encienda el equipo, aparecerá de forma intermitente en el visor LCD el mensaje "GEO" y le pedirá que indique la zona geográfica en que se encuentra la báscula antes de empezar a usarla. Busque en el mapa de la derecha el valor que corresponde a su ubicación, utilice las teclas ← y → para seleccionar esa zona en el visor, y finalmente pulse la tecla ↵ para validar.

Para un ajuste más preciso consulte la "Tabla de valores para ajuste geográfico" incluida en la documentación del equipo.



V.003-19

AJUSTEMENT GÉOGRAPHIQUE

Cet instrument a besoin d'être réglé en fonction de sa zone géographique d'utilisation.

Lors de la première utilisation, apparaîtra de manière intermittente sur le viseur LCD le message "GEO". Il vous sera demandé d'indiquer la zone géographique où se trouve la balance avant de l'utiliser. Cherchez sur la carte présente à droite la valeur qui correspond à sa localisation, utilisez les touches ← et → pour sélectionner cette zone dans le viseur, puis appuyer sur la touche ↵ pour valider.

Pour un réglage plus précis consultez la "Table des valeurs pour ajustement géographique" incluse dans la documentation de l'équipement.



V.003-19

GEOGRAFIC SETTINGS

This electronic device needs settings depending on the geografic zone where it will be used.

During the first ignition of the device, the message "GEO" will flash intermittently on the LCD screen. Before using it, you will be asked to indicate the geografic zone where the scale is located. Search in the map on the right the value of the zone you're located, use the ← and → keys to select the zone on the screen, and push the ↵ key to confirm.

For a more precise adjustment, consult the **"Geografical adjust values table list"**, enclosed in this electronic device documentation.



ADJUSTING VALUES TABLE	
ADJUSTING VALUES TABLE	
ADJUSTING VALUES TABLE	
Zone	15
Zone	16
Zone	17
Zone	19
Zone	20
Zone	21
Zone	22
Zone	24
Zone	25

V.003-19

GEOGRAFISCHE ANPASSUNGEN

Je nach dem Benutzungsort des Geräts, braucht es geografische Anpassungen.

Es wird Ihnen gefragt, wo die Waage sich befindet, bevor sie es nützen.

Suchen sie in die rechtsbeiliegende Tabelle die entsprechende Zone. Dafür nützen sie die ← und → Tasten und bestätigen Sie mit ↵.

Für mehr Präzise Anpassungen, wenden Sie Sich an der beiliegende **"Werte Tabelle für Geografische Anpassungen"**.



ADJUSTING VALUES TABLE	
ADJUSTING VALUES TABLE	
ADJUSTING VALUES TABLE	
Zone	15
Zone	16
Zone	17
Zone	19
Zone	20
Zone	21
Zone	22
Zone	24
Zone	25

V.003-19